VINKKEJÄ LÄMMITYSKAUDELLE

Lämmitys

Terveellinen ja sopiva asuinlämpötila on +20°...+22°: makuuhuoneissa +20° ja oleskelutiloissa °20...+22°.

Lämmitysjärjestelmä muuttaa sisälämpötilaa automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Anna patterille aikaa säätää itsensä muuttuneeseen ulkolämpötilaan.

Älä peitä lämpöpattereita esimerkiksi verhoilla tai huonekaluilla. Jätä patterin ja huonekalujen väliin ilmaraot.

Tuuleta nopealla ristivedolla. Älä lämmitä ja tuuleta asuntoa samaan aikaan.

Laske sälekaihtimet alas tai vedä verhot ikkunoiden eteen pakkasöinä. Näin vähennät lämpövuotoa.

Mittaa lämpötila aina keskeltä oleskelutilaa. Seuraa huonelämpötilaa, älä patterin lämpötilaa.

Patteri

Koska käden lämpötila on n. 35°, se aistii esim. 30° patterin viileäksi. Tosiasiassa patteri ylläpitää terveellistä 21° lämpötilaa.

Termostaatti säätelee patterin toimintaa. Kun huoneessa on 21° lämpötila, termostaatti rajoittaa patterin toimintaa. Siksi patteri voi toisinaan tuntua kylmältä.

Leudolla säällä patteri voi tuntua ylhäältä lämpimältä ja alhaalta kylmältä: tämä on täysin normaalia, koska termostaatti seuraa sisälämpötilaa ja lämmittää patteria vain tarvittavan määrän halutun 21° sisälämpötilan saavuttamiseksi.

Huomaa, että patteri voi olla eri huoneissa eri lämpöinen, koska jokaisessa patterissa oma säätöarvonsa sekä oma termostaatti, joka säätää juuri kyseistä patteria.

Ylimmissä kerroksissa verkostoon voi kertyä ilmaa. Jos patterista kuuluu lorinaa tai patterilevy on yläreunastaan osittain kylmä, pyydä kiinteistönhoitaja paikalle ilmaamaan patteri.

PalveluPiste:
Eteläpuistokatu 5, 48100 Kotka. Puh. (05) 215 003
Päivystys (24/7): 0500 607 350
Asioi verkossa: www.kotkankiinteistopalvelu.com